

AUKEY BR-C1 - Bluetooth V4.1 Audio Receiver



Schritt 1

Schließen Sie das **mitgelieferte Kabel** an den Audio-Eingang und die Ladebuchse des Receivers an. Wenn das andere Ende einen DIN-Stecker besitzt, muss dieser in die DIN-Buchse am Radio eingesteckt werden. Nun ist die AUX-Verbindung hergestellt und der Receiver wird über die USB-Buchse geladen, sobald das Radio eingeschaltet wird.

Schritt 2

Befestigen Sie den Receiver z.B. mit dem mitgelieferten Klettband links neben dem Radio auf der Fahrzeugkonsole.

Drücken Sie den **Multifunktionsbutton** des Geräts für **circa 3 Sekunden**. Daraufhin blinken die **LED's rot und blau** auf der Geräteoberseite. Damit befindet sich der Receiver im Verbindungsmodus (Pairing) und kann mit anderen Bluetooth fähigen Endgeräten gekoppelt werden.

Schritt 3

Schalten Sie den Bluetooth Modus auf Ihrem mobilen Endgerät ein. Es wird automatisch nach bluetooth-fähigen Endgeräten in der Nähe gesucht. Wählen Sie das Gerät „**BR-C1**“ aus der Liste aus. Bei erfolgreicher Verbindung blinken die blauen LED's des Receivers. Sollte das Endgerät ein Kennwort verlangen, geben Sie „**0000**“ ein.

Schritt 4

Wurden die beiden Geräte bereits vorher erfolgreich gekoppelt, muss zu einem späteren Zeitpunkt keine erneute Verbindung hergestellt werden, denn es wird

versucht das zuletzt verbundene Endgerät automatisch zu verbinden. Wird keine Verbindung hergestellt oder zwischenzeitlich unterbrochen, schaltet sich der Receiver **automatisch nach ca. 10 Minuten Inaktivität aus.**

Hinweise

Die folgenden Funktionen können über die Multifunktionsstaste kontrolliert werden.

Funktion	Tastenbetätigung
Empfänger einschalten	Multifunktionsstaste circa 3 Sekunden gedrückt halten.
Empfänger ausschalten	Multifunktionsstaste circa 5 Sekunden gedrückt halten.
Titel Wiedergabe / Pause	Multifunktionsstaste 1 mal drücken.
Lautstärke erhöhen / senken	Funktion kann nur über das Endgerät kontrolliert werden.
Titel weiter / zurück	Funktion kann nur über das Endgerät kontrolliert werden.
Telefonanruf annehmen	Multifunktionsstaste 1 mal drücken.
Telefongespräch beenden	Multifunktionsstaste 1 mal drücken.
Telefonanruf ablehnen	Multifunktionsstaste ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
Wahlwiederholung	Multifunktionsstaste 2 mal drücken, um die zuletzt gewählte Nummer zu wählen.

Die blauen und roten LED haben unterschiedliche Bedeutungen.

LED Status	Receiver Status
LEDs aus	Der Empfänger ist ausgeschaltet ODER die Batterie ist vollständig geladen.
LEDs blinken rot	Die interne Batterie ist fast leer und muss aufgeladen werden.
LEDs leuchten rot	Die interne Batterie wird aufgeladen. Eine volle Aufladung dauert ca. 2,5 Stunden. Während des Aufladens kann der Empfänger weiter benutzt werden.
LEDs blinken rot und blau	Der Empfänger befindet sich im Verbindungs-Modus.
LEDs blinken blau	Der Empfänger ist korrekt mit dem Endgerät verbunden. Die gesamte Akkulaufzeit beträgt ca. 8 Stunden.