

Anschluss und Bedienung: ESSEN-ATR

1. Elektrischer Anschluss

Rechte Seite

ROT : **+6V**, absichern über träge Sicherung 3-5A, Einstellung bei Auslieferung **-6V** (Masse) am Gehäuse
umschaltbar auf (s. Aufkleber auf Gehäuse-Oberseite):

- **12V** (Gehäuse-Rückseite)
- **Plus** auf Masse (Gehäuse-linke Seite)

Antenne: Stabantenne, ca. 50 - 55 cm

DAB+-Leitung: in 5-pol. Buchse, mit **DAB+**-Receiver verbinden:

- Micro-USB- für 5V-Versorgung
- 3,5mm-Klinkenstecker in **grüne** Buchse


DAB+-Antenne: in Buchse am **DAB+**-Receiver

Rückseite

Lautsprecher: 1 oder 2 Lautsprecher gemäß eingprägter Symbole

2. Bedienung

Die Bedienelemente haben folgende (z.T. geänderte) Funktionen:



Bitte die Bedienungsanleitung des **ALBRECHT DR56** beachten!